



Think ahead.

## Tork-sjekkliste for dispensere på toalettrom

Vi er alle opptatt av hygiene, og når det kommer til hygiene på toalettrommet, kan det å ha de rette dispenserne for papirhåndtørk, såpe og desinfisering utgjøre en stor forskjell. Følg disse enkle tipsene for å bidra til å sikre den nye hygienestandarden:



### Bruk en høykapasitetsdispenser for håndtørk og mykpapir.

- Høykapasitetsdispensere reduserer sjansen for å gå tom, og personalet bruker i tillegg mindre tid til påfylling.



### Bruk dispensersystemer for håndtørk som gjør det mulig for gjestene å bare berøre papiret de tar.

- Utmating av ett tørk av gangen forbedrer hygien, samtidig som forbruk og avfall reduseres.
- Gjester som ønsker å bruke papir til å stenge vannkranen eller åpne døren, vil også sette pris på papirhåndtørk.



### Tilby såpedispensere som er lett tilgjengelige, og bruk forseglede refillflasker for å redusere krysskontaminering.

- Monter såpedispenseren rett over vasken for enkel adgang, hvis dette er mulig.



### Tilby vannfri, automatisk hånddesinfisering.

- Det er ikke sikkert at alle vasker hendene grundig etter et toalettbesøk, så det er en god idé å ha hånddesinfisering tilgjengelig rett innenfor eller utenfor døren til toalettet. En dispenser med bevegelsessensor betyr også mindre overflatekontakt og risiko for kontaminering.



### Plasser dispensere for toalettsetebeskyttelse nær toalettene.

- En dispenser som er plassert lett synlig for besøkende oppfordrer til bruk.
- Toalettseterens anbefales der toalettsetebeskyttelse ikke er tilgjengelig.



### Tilby ansiktsservietter.

- Det er et enkelt grep for å få besøkende til å føle seg mer komfortable, og det gir dem et alternativ til å berøre ansiktet med hendene.



### Plasser avfallsbøtter i nærheten av servanter og utgangsdører.

- Det er riktignok ikke en dispenser, men avfallsbøtter er svært viktige. Sett dem nær vaskene for å minske sjansen for at vandrypp fra hender havner på gulvet og forårsaker et sikkerhetsproblem.
- Sett en avfallsbøtte nær døren, slik at papirhåndtørk som brukes til å åpne døren lett kan kastes. Dette reduserer kontaminering etter vask.